

Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-OF 2Mp Em V.2

Версия документа: 1.0



Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).

4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.

УСТАНОВКА



РАЗЪЕМЫ





ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12B.

2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP. Если в сети отсутствует DHCP-сервер, по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта <u>www.vipaks.com</u> в разделе «Поддержка> «Скачать (ПО, документацию)».

4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.

5. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Также по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (по умолчанию имя пользователя: **admin**) и пароль, который вы установили:

Пароль		
Новый пароль		L
	РУССКИЙ	~
Пароль безопасный	АйТек ПРО	
Подтвердите пароль		
	Имя пользователя	
	🔎 Пароль	Т
	Логин	



6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:



7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

E ARTEK NPO					Просмотр	Архив	Настройка	Локальные настройки	0 ()
戸 Экран	Oбщее PPPoE	SNMP	Настройка порта						
Онлайн Изображение Зоны маскировки ROI	DHCP								
Движение Умный	IP-адрес	192.168.0	01.168						
🖺 Запись	Маска подсети	255.255.2	55.000						
Кодировать Запись	Шлюз	192.168.0	01.001						
Превога Движение Тревога	DNS 1	192.168.0	01.001						
Умный	DNS 2	008.008.0	08.008						
общее Эл. почта FTP	Осн. поток								
RTSP DDNS HTTPS IP фильтр	Адрес многоадресной	239.255.2	55.255	(224.0.0.0~239.255.255.255)					
Устройство	рассылки								
Жесткий диск Настройка звука Облачное хранилище	Сохр. Обн	овить							
О Система									
Общее Пользователи Настроить Информация									



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



